



Darstellung von Thyssenwinde W149

Bei der Montage eines Impulsgebersystems an eine Thyssenwinde W149 stellt sich folgendes Problem, dass die Gewindebohrung in der Welle fehlt. Dafür gibt es den Anbausatz GD-W149.



Darstellung von Gewindedorn GD-W149

Die drei vorhandenen Schraubbefestigungen am Handrad werden benutzt, um die Grundplatte zu befestigen.



Zur Montage – Abnehmen der Oberen Scheibe

Anschließend wird die Platte mit der 10mm Gewindestange an denn drei Stehbolzen befestigt. Vergessen sie bitte nicht, die Tellerfedern unter die M4-Muttern zu setzen.